

Drift och skötselansvisningar av Stålparter

1. När stålpartierna rengörs så är det viktigt att profilerna och glas rengörs samtidigt och med samma rengörningsmedel. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbing med tex stålull eller liknande. Använd svaga tvättmedel ca 5 i ph-värde.
2. Smörjning av gångjärn bör ske minst 2 gånger/år med grafitfett eller kullagerfett. Om det ej finns smörjnippel måste dörren lyftas av helt och smörjas på både hona och hane.
3. Smörjning av lås bör ske minst 2 gånger/år med fett både inuti och utanpå låset.
4. Smörjning av dörrstängare bör ske minst 2 gånger/år med fett, lossa lederna och smörja dessa med fett. Kontrollera även fastsättningen i dörr och karm, stängningshastighet och fjäderkraften.
5. Kolla efter slagskador i lacken, rengör, grundmåla och bättringsmåla med täckfärgen.
6. Kilning under dörr samt kilning mellan karm och dörrblad får ej ske.
7. Glasklossning av dörr måste vara riktigt utförd så att dörren ej hänger ner.
8. Vid manuella skjutdörrsbeslag måste hängrullar och skenor vara insmorda med fett.
9. Regelbunden kontroll och viss justering bidrar till bättre utseende och funktion under lång tid.
10. Maskeringstejp är ej tillåtet att användas på partierna.